

Kable w ziemi układać na głębokości 0,8 m (w wykopie o głębokości 0,9 m i szer. 0,4 m) na 10 cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kabla należy ponownie przykryć go 10 cm warstwą piasku i co najmniej 15 cm warstwą rodzimego gruntu , następnie w rowie nad kablem ułożyć folię ochronną koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić nie mniej niż 25 cm. Kabel na całej długości, co 10 m zaopatrzyć w oznaczniki igielitowe. Przed zasypaniem należy wykonać pomiary izolacji kabla i zgłosić do odbioru przed zasypaniem w RWE oraz powiadomić służby geodezyjne o konieczności dokonania inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla

Obliczenia doboru kabla do obciążenia i spadku napięcia zawarto w tabeli nr 1.

5. Uwagi końcowe

Projekt wykonano w oparciu o obowiązujące normy i przepisy oraz katalogi.

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE

L.P.	Nazwa materiału	Typ	Jedn.	Ilość
1.	Kabel	YKY 4x10	m	3
2.	Kabel	YKY 4x2,5	m	14
3.	Taśma FeZn	25x4mm	m	6
4.	Pręt stalowy ocynkowany	Ø 25mm	m	6