

- W podejściach z.w. i c.w. pod urządzenia jak zlewozmywak, umywalki, miski ustępowe, montować zawory kątowe kulowe Ø15mm - baterie stojące łączyć wężykiem elastycznym R ½”.
- Po wykonaniu próby ciśnienia wykonać płukanie i dezynfekcję instalacji.
- Przygotowanie cw. – elektryczny ogrzewacz wody montować zgodnie z opisem i oznaczeniami na rusunku.

5.0. OPIS KANALIZACJI SANITARNEJ.

- Całą instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek kielichowych z uszczelkami wargowymi Ø32, Ø50, Ø75, Ø110 mm , produkcji WAVIN.
- Pion zakończyć wywiewką dachową PCV Ø160/110 mm produkcji „WAVIN ” lub kształtką dachówki z kominkiem wywiewnym dla pionu kan. sanitarnej .
- Przybory sanitarne :
 - miski ustępowe fajansowe z wlotem stropowym dolnopłukiem typ „COMPAKT ”
 - zlewozmywak z syfonem pcvØ50
 - zlew stalowy z syfonem pcvØ50
 - umywalki fajansowe z syfnem Ø32
 - pisuar fajansowy z syfnem Ø32
 - kratka ściekowa Ø50 - pcv
 W/w urządzenia wg zamówienia indywidualnego Inwestora.

6.0. ROBOTY ZIEMNE .

- Roboty ziemne wykonać mechanicznie koparką przedsiębierną o poj. łyżki 0,23 m³ jako wykopy wąsko przestrzenne. Przy wykopach wąsko przestrzennych stosować zabezpieczenie pionowych ścian wykopów z drewna sosnowego kl. III-IV wg BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
- Zasypkę prowadzić spycharkami lub zgarniakami po ręcznym obsypaniu rurociągu /boczne strony i ponad poziomem wierzchu rurociągu/.